



# 建築ソケット取扱説明書

<p><b>【使用方法】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ E26 口金のランプをご使用ください。</li> <li>○ 定格 300V/6A でご使用ください。</li> </ul>	<p><b>【お客様にご用意いただく備品】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 蓋を取り付けるネジ（M4 ナベ頭ネジなど）× 2本</li> </ul>
<p><b>【使用上の注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 器具に荷重をかけないでください。</li> <li>□ 布や紙等の可燃物で覆わないでください。</li> <li>□ 清掃時は電源を切ってから柔らかい布で軽く拭いてください。</li> </ul>	<p><b>【施工上の注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 施工には電気工事士の資格が必要です。</li> <li>□ あらかじめ取り付け場所に電線を引いておいてください。</li> <li>□ 不安定な場所に取り付けしないでください。</li> <li>□ 下地を確認の上しっかり固定してください。</li> <li>□ カーテンなどの燃えやすいものの近くに設置しないでください。</li> <li>□ この器具は非防水です。</li> <li>□ 器具の改造、部品変更は行わないでください。</li> </ul>

## 【パーツ名称】



A・本体



B・蓋

## 【取付方法】

<p>①</p> <p>本体上のネジを緩めます。</p>	<p>②</p> <p>本体から蓋を取り外します。 蓋が落下しないように注意してください。</p>	<p>③ 蓋を土台に取り付ける</p> <p>(a) 電線を通してから、 (b) ネジで壁などに固定してください。 &lt;推奨ネジ M4 ナベ頭ネジ&gt;</p>
<p>④ 蓋に電線を取り付ける</p> <p>(c) 端子ネジを緩めて 電線を固定してください。 ※電線が接触しないようにご注意ください。</p>	<p>⑤</p> <p>蓋の凸部と本体の凹部を合わせて 蓋と本体を被せます。 本体が落下しないように注意してください</p>	<p>⑥</p> <p>両方のネジを少しずつ締め付けてください。 ※締め過ぎると破損する可能性があります。</p>